

<BL-58R II /RS II /UとBL2-58P/S/Uとの相違点>

<一般仕様>

	BL-58R II /RS II /U	BL2-58S/P/U
用紙装填方法	オートローディング(インサート機構)	ペーパードロップイン機構
印字スピード	50mm/sec.	80mm/sec.
USB	V1.1 ユーザーメモリ 4K バイト	V2.0 ユーザーメモリ 8K バイト
ボーレート範囲	2400~19200bps	1200~115200bps
文字種類	ANK、JIS 第一・第二水準漢字	ANK、JIS 第一・第二水準漢字 PC-437/850/852/857/858/863/865/866/WPC1252
バーコード	JAN(EAN)13/8、CODE39、ITF CODABAR、CODE128	JAN(EAN)13/8、CODE39、ITF、CODABAR、 CODE128、 UPC-A/E
2次元コード	対応なし	オプションで対応可能
壁掛け使用	不可	可能
充電	別途専用充電器が必要	オプションで本体に充電機能内蔵
ACアダプター	BL-100W/AC-100J	BLS-120W/ACS-120A ※BL-100W は使用不可(極性が違う為故障する可能性あり)
バッテリーパック	UR-121(1700mAh)	UR-250(2500mAh) ※UR-121 も使用可能
消費電力	平均 3.0A	平均 2.6A
環境条件	動作温度範囲 0℃~+40℃ 動作湿度範囲 20%RH~80%RH 保存温度範囲 -10℃~+60℃ 保存湿度範囲 10%RH~95%RH	動作温度範囲 -10℃~+50℃ (バッテリー使用時) 動作湿度範囲 20%RH~ 85%RH 保存温度範囲 -20℃~+60℃ 保存湿度範囲 10%RH~ 90%RH
コマンド体系	オリジナル	ESC/POS 準拠、BL-58 互換(一部コマンドの動作が違います。詳細は技術マニュアルを参照。)
同梱品	サンプルロール紙 1巻・取扱説明書	ACアダプター・ACコード ・サンプルロール紙 1巻・取扱説明書
感熱紙	P-58-30	P-58-30 (変更なし)
ラベル使用 ※1	使用可能	レシートモデルは不可。ラベルモデルは使用可能。
センサー	—	透過型センサー、ブラックマークセンサー(ラベルモデルのみ)
通信ケーブル	—	BL-58R II /RS II /Uと同じものを使用可能
電池蓋	取り外せる	取り外し不可。バラバラにならないので紛失の可能性なし。
その他	—	内部設定や現在の電源電圧を出力して確認できる
動作機能設定モード	FEED ボタンを押しながら電源を投入 →SELECT ボタンを押す	SELECT ボタンを押しながら電源投入 →FEED ボタンを押す
LED	PAPER END LED / SELECT LED	POWER LED/ ERROR LED ※エラー時の出力パターンは別途技術マニュアルで確認ください
外形寸法	106(W) × 173(D) × 76.6(H)mm	93(W) × 125(D) × 70(H)mm
質量	約 400g	約 265g
ケース色	白系	白系/黒系の2色展開