

本ドキュメントは Ver1. XX 台のユーティリティドライバを対象とした、ドライバのアンインストール手順書です。  
ユーティリティドライバを更新するときは、既にインストールされているドライバをアンインストールしてから、  
新しいドライバをインストールして下さい。

## 1. ユーティリティドライバのアンインストール方法


本手順では “SK1-31S-UNI-JP” ドライバを例とします。

STEP1. “デバイスとプリンター” ウィンドウを開きます。


STEP2. “SANEI SK1-31S-UNI-xx” アイコンをクリックします。

その後、右クリックして “デバイスの削除” を選択します。


この手順により、選択した “SANEI SK1-31S-UNI-xx” アイコンが削除されます。




STEP3. バッチファイル “Deiver\_del.bat” を “管理者として実行” します。




- STEP4. “プリンターと FAX” 内のアイコンをクリックします。  
その後、“プリントサーバープロパティ” タブが有効になるので選択します。



- STEP5. “ドライバー” タブをクリックします。



STEP6. “ドライバー設定の変更” ボタンをクリックして、“SANEI SK1-31S-UNI-JP” を選択後、“削除” ボタンをクリックし、「ドライバとパッケージを削除する」を指定し、「OK」をクリックします。  
この手順により、選択した“SANEI SK1-31S-UNI-JP” が削除されます。




STEP7. デスクトップ右下のアイコンより、「Printer Status Manager」をダブルクリックし、メイン画面を開く。



STEP8. 右上の×ボタンをクリックし、「Printer Status Manager」を終了する。



STEP9. “C:\¥SaneiDriver” フォルダを DEL キーなどで削除します。



STEP10. PC を再起動します。

削除したデバイスが、“デバイスとプリンター” 上に表示されなければ、アンインストールは完了です。

